



RHV GRAFFITI REMOVER ECO

Nestemäinen graffitinpuhdistusaine ,
merkitty Bra Miljöval -ympäristömerkillä

Yhteystiedot

✉ myynti@rhv.fi

☎ +358 10 328 5250

📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku

🌐 www.rhv.fi

Tuotteen valmistaja:

- MPE INTERNATIONAL AB

Maahantuoja

- DEMOCOL OY RHV-Tukku

Suojavarusteet

Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsineitä, työvaatteita ja riittämättömän ilmanvaihdon tapauksessa maskia, jossa on yhdistelmäsuodatin A2P Class 2/3 Brown/White.

Tuote

RHV Graffiti Remover Eco on erittäin tehokas nestemäinen graffitinpoistoaine, joka poistaa graffitit tehokkaasti. RHV Graffiti Remover Eco ei vahingoita alumiinia.

Ominaisuudet

Pakkauskoot: 500 ml, 10 litraa tai 25 litraa, kanisteri
Säilytys: Pakkaselta suojattuna alkuperäispakkauksessa
Annostus: Tiiviste
pH-arvo: Neutraali
Kulutus:

- Ei-huokoinen pinta: 0,1–0,15 L/m²
- Huokoinen pinta: 0,2–0,3 L/m²
- ADR: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tie- tai rautatiekuljetuksessa

Toteutus

Graffitin poisto ajoneuvojen sisältä:

Levitä RHV Graffiti Remover Eco liinalla tai harjalla ja käsittele graffitia sienellä tai harjalla, kunnes se liukenee. Pyyhi sitten pinta puhtaalla liinalla ja huuhtelee vedellä. Tarvittaessa levitä tuote uudelleen tai käytä varjopoistoainettamme RHV Vega.

Vaikutusaika lakatuilla pinnoilla: 5–30 min.

Graffitin poisto ajoneuvojen ulkopinnoilta:

Levitä RHV Graffiti Remover Eco harjalla ja käsittele graffitia, kunnes se liukenee. Huuhtelee pinta korkeapainepesulla ja toista käsittely tarvittaessa.

Vaikutusaika lakatuilla pinnoilla: 5–30 min.

Graffitin poisto huukoista pinnoilta:

Levitä tuote harjalla, telalla tai korkeapainesuihkulla ja hankaa graffitia harjalla. Anna vaikuttaa noin 10–30 minuuttia. Pidempi vaikutusaika voi olla tarpeen, jos maalikerrokset ovat paksuja tai sää on kylmä ja kostea. Säädä aina veden lämpötila ja paine pinnan tyypin mukaan. Tavallisesti 90°C / 90–150 bar huuhtelulämpötila ja -paine riittävät.

Jäljelle jäävien varjojen poistoon käytä RHV Vega- tai RHV Indus -tuotetta, jos pinta kestää käsittelyn, ja huuhtelee sitten pois.

Tee aina pieni testikäsittely varmistaaksesi, ettei alusta vahingoitu.